

Montage voorschrift vouwgordijnen met kettingbediening:

- * Bevestig de steunen (1) op de gewenste hoogte en breedte op de muur of op het kozijn.
- * Klik de bak vast aan de onderkant van de steunen.

