

Montage voorschrift vouwgordijnen met koordbediening:

- * Monteer de steunen (1) op de gewenste hoogte en breedte op de muur, op het kozijn of aan het plafond.
- * Klik de bovenlat in de profielen.

