

## Montage voorschrift *standaard rolgordijnen met kettingbediening*

### Stap 1

Bevestig de twee metalen hoeksteunen op de gewenste hoogte en breedte aan uw muur, kozijn of plafond.

### Stap 2

Klik het rolgordijn in de steunen. **A:** Klik eerst de kant met de ketting in de steun. Let op dat de opening voor de ketting aan de onderkant moet. **B:** Klik vervolgens de andere kant in de steun, houd de eindstift horizontaal tijdens het klikken.

### Stap 3

Schuif de plastic kappen over de zijkanten van de hoeksteunen.

### Stap 4

Wanneer u het wenst, kunt u de kettingstop bevestigen. Rol het gordijn uit en klik de kettingstop op de gewenste hoogte aan de ketting.

Stap 2A

Stap 2B

Stap 3

Stap 4

