

Montage voorschrift houten jaloezieën type rustico

- * Breng de hoeksteunen op minimaal 11 cm van de zijkanten aan.
- * Bevestig de bovenlat in de hoekprofiel (1), draai de schroef ervoor (2) en klaar!

