

Montage voorschrift rolhor

* Bevestig de bovenbak aan de muur, kozijn of plafond d.m.v. de meegeleverde steunen. Voor in de dag montage gebruikt u steun A en voor op de dag montage gebruikt u steun B (beide steunen schuift u eerst op de bak op de gewenste breedte).

* De zijprofielen (C) schuift u aan de zijkanten van de bovenbak en deze staan dan ingeklemd tussen de bak en de hoeksteunen (D) die u onderaan de zijprofielen vastzet. Eventueel kunt u de zijprofielen vast schroeven.

